

# Werkseinstellungen laden

über ein verbundenes Telefon

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



## Schritt 1

Schließen Sie ein analoges Telefon (*Schnurrgelbunden*) an den **Fon 1 – Seiteneingang (TAE-Anschluss)** der FRITZ!Box an.

## Schritt 2

Geben Sie am Telefon folgende Zeichen in der hier aufgeführten Reihenfolgen ein und drücken Sie die Gesprächstaste/Anruftaste (*meistens grün*) bzw. heben den Hörer ab.

Nach **5 Sekunden** können Sie auflegen.

## Schritt 3

Nun werden die Werkseinstellungen geladen und die FRITZ!Box wird anschließend automatisch zweimal neugestartet. Dieser Vorgang kann **bis zu 15 Minuten** dauern. Die FRITZ!Box sollte im Anschluss wieder wie gewohnt erreichbar sein.

Telefon mit TAE-Stecker anschließen



# 9 9 1 \* 1 5 9 0 1 5 9 0 \*

