

Rufnummern zuweisen


Telefoniegeräte unterschiedlichen Rufnummern zuweisen

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



Schritt 1

Öffnen Sie die FRITZ!Box - Oberfläche in einem beliebigen Browser. Hierzu geben Sie bitte **fritz.box** in die Adressleiste ein (ohne www o.ä.).




(Im Beispiel wurde Microsoft Edge genutzt)

Schritt 2

Wählen Sie den Menüpunkt **Telefonie** aus und im Anschluss den Unterpunkt **Telefoniegeräte**.



Schritt 3


Klicken Sie bei dem betreffenden Telefoniegerät auf die Schaltfläche **Stift - Bearbeiten**  um die Rufnummer-Einstellungen vorzunehmen.

Beachten – bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren!

Falls die Telefoniegeräte noch nicht vorhanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Neues Gerät einrichten“** und folgen den Anweisungen des Assistenten.

Schritt 4

Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausgehende Anrufe** die Rufnummer aus, über die das Telefoniegerät ausgehende Gespräche her-stellen soll.



Schritt 5

Unter **Ankommende Anrufe** legen Sie fest, auf welche Rufnummern das Telefoniegerät, bei ankommenden Anrufen, reagieren soll.

Schritt 6

Zum Speichern der Einstellungen bestätigen Sie bitte mit OK.