

# Vorwahlspeicher löschen

Fritzbox 7360/7490

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



## Schritt 1

Heben Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.



## Schritt 2

Bitte wählen Sie nun folgende Tasten: 9 9 \*



## Schritt 3

Warten Sie 3 Sekunden und legen Sie dann den Telefonhörer wieder auf.

