

Firmware Update


FRITZ!Box (Rhönnet-Modelle)

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



Schritt 1


Öffnen Sie die FRITZ!Box - Oberfläche in einem beliebigen Browser. Hierzu geben Sie bitte **fritz.box** in die Adressleiste ein (ohne www o.ä.).



(Im Beispiel wurde Microsoft Edge genutzt)


Schritt 2

Im oberen, rechten Eck der Weboberfläche finden Sie drei Punkte, beim Klicken auf diese öffnet sich ein Dropdown-Menü. Aktivieren Sie bitte die **erweiterte Ansicht**.




Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt **System** aus und dort den Unterpunkt **Update**.




Schritt 4

Im Menü **Update** angekommen, öffnet sich im Normalfall automatisch der Punkt **FRITZ!OS-Version**.



Schritt 5

Hier finden Sie den Button **Neues FRITZ!OS suchen**. Klicken Sie auf diesen und folgen Sie den weiteren Anweisungen der FRITZ!Box.



WICHTIG: Prüfen Sie vor dem Update immer zuerst, ob wir bereits die aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box freigegeben haben. Die Auflistung der Freigegeben Firmware-Versionen finden Sie unter: www.rhönnet.de