

FRITZ!Box 7580

„ANLEITUNG - ANSCHLUSS“



Für Ihre Unterlagen!

1. 2 Werktage vor Schaltungstag: Strom auf ONT geben. (Power- und Verbindungsleuchte müssen leuchten)
2. Netzkabel vom ONT ins **WAN** bei Fritz!Box.
3. Am Schaltungstag ab 14:00 Uhr Strom auf Fritz!Box geben.
4. 10 Minuten warten.
Powerleuchte und Verbindungsleuchte müssen permanent leuchten.
Die Fritz!Box lädt sich die Daten automatisch.
✓ Anschluss **DSL/TEL** wird **nicht** angeschlossen!
✓ Das Netzkabel vom ONT in die Fritz!Box funktioniert nur mit dem **WAN** Anschluss.
✓ Das Netzkabel muss mindestens Cat 6a sein.
✓ LAN1 – LAN4 sind frei für PC, Netzwerk etc.

