

Firmware Update

FRITZ!Box (Rhönnet-Modelle)


Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



WICHTIG: Prüfen Sie vor dem Update immer zuerst, ob wir bereits die aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box freigegeben haben. Die Auflistung der freigegebenen Firmware-Versionen finden Sie unter www.rhönnet.de

Schritt 1


Öffnen Sie die FRITZ!Box - Oberfläche in einem beliebigen Browser. Hierzu geben Sie bitte **fritz.box** in die Adressleiste ein (ohne www o.ä.).



(Im Beispiel wurde Microsoft Edge genutzt)


Schritt 2

Im oberen, rechten Eck der Weboberfläche finden Sie drei Punkte, beim Klicken auf diese öffnet sich ein Dropdown-Menü. . Aktivieren Sie bitte die **erweiterte Ansicht**.




Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt **System** aus und dort den Unterpunkt Update.



Schritt 4

Im Menü **Update** angekommen, öffnet sich im Normalfall automatisch der Punkt FRITZ!OS-Version.



Schritt 5

Hier finden Sie den Button **Neues FRITZ!OS suchen**. Klicken Sie auf diesen Button und folgen Sie den Anweisungen der FRITZ!Box.

