

Werkseinstellungen laden


über die Weboberfläche der FRITZ!Box

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



Schritt 1


Öffnen Sie die FRITZ!Box - Weboberfläche in einem beliebigen Browser. Hierzu geben Sie bitte **fritz.box** in die Adressleiste ein (ohne www o.ä.).



(Im Beispiel wurde Microsoft Edge genutzt)


Schritt 2

Im oberen, rechten Eck der Weboberfläche finden Sie drei Punkte, beim Klicken auf diese öffnet sich ein Dropdown-Menü. Aktivieren Sie bitte die **erweiterte Ansicht**.




Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt **System** aus und dann den Unterpunkt **Sicherung**.



Schritt 4

In der oberen Menüleiste erscheint dann der Menüpunkt **Werkseinstellungen**, diesen wählen Sie aus.



Schritt 5

Sobald Sie auf den Button **Werkseinstellungen laden** klicken, löscht die FRITZ!Box **alle** vorgenommenen Einstellungen.

Werkseinstellungen laden

Schritt 6

Jetzt löscht die FRITZ!Box alle Einstellungen aus ihrem System und lädt sich im Anschluss alle Grundeinstellungen neu von unserem Server. Dieser Vorgang dauert zwischen 10 – 20 Minuten.